

S Byte av keramisk tätning

FI Keraamisen tiivisteen vaihto

N Bytte av keramisk pakning

GB Change of ceramic cartridge

DK Udskift den keramiske tætning

RU Замена керамического картриджа



98834

Laura, New Way



99202

S OBS: Stäng av vatnet.

N OBS: Steng av vannet.

DK OBS: Luk for vandet.



FI HUOM: Sulje sulkuhana.

GB PLEASE NOTE! Shut off the water.

RU Вним: Закройте запорный вентиль.

2 Laura

1 Laura



S Byt ut den trasiga tätningen och montera sedan blandaren i omvänt ordning. Sätt på vatnet.

N Bytt ut den ødelagte pakningen og monter deretter blandebatteriet i omvendt rekkefølge. Sett på vannet.

DK Skift den slidte tætning og monter derefter armaturet i omvendt rækkefølge. Luk op for vandet.

FI Vaihda rikkoutunut tiiviste ja asenna hana päinvastaisessa järjestyksessä. Ava vesihana.

GB Please replace the defect cartridge and reassemble the mixer in reversed order. Turn on the water.

RU Замените неисправный картридж и соберите смеситель в обратном порядке. Откройте кран.

S OBS: Stäng av vattnet.

N OBS: Steng av vannet.

DK OBS: Luk for vandet.


FI HUOM: Sulje sulkuhana.

GB PLEASE NOTE! Shut off the water.

RU Вним: Закройте запорный вентиль.

2 New Way

1 New Way



S Byt ut den trasiga tätningen och montera sedan blandaren i omvänt ordning. Sätt på vattnet.

N Bytt ut den ødelagte pakningen og monter deretter blandebatteriet i omvendt rekkefølge. Sett på vannet.

DK Skift den slidte tætning og monter derefter armaturet i omvendt rækkefølge. Luk op for vandet.

FI Vaihda rikkoutunut tiiviste ja asenna hana päinvastaisessa järjestyksessä. Ava vesihana.

GB Please replace the defect cartridge and reassemble the mixer in reversed order. Turn on the water.

RU Замените неисправный картридж и соберите смеситель в обратном порядке. Откройте кран.

SVEDBERGS®

2014-05-22